



- «Entrer» : sélection du système de jeux / sélection d' un jeu
- «Favoris» : permet de gérer une liste de jeux favoris pas système
- «Test» : pour les jeux arcade (accès au test) / pour les jeux consoles (bouton select)
- «Reset» : appuyez 1 seule fois en cas d' erreur du système
- «Exit» : sortir d'un jeu / d'un système de jeux / **Eteindre la borne**